

Fordonskörning på flygplatsen / Vehicle drive at the airport

## Fordonskörning på flygplatsen

### Allmänt

Det åligger samtliga verksamhetsutövare inom flygplatsen att tillse att egen och anlitad personal har kännedom om och följer denna föreskrift.

### Flygplatsens områden

Flygplatsen indelas i en öppen del, kallad **Landsida**, dit allmänheten har tillträde samt en inhägnad del, kallad **Flygsida**, dit allmänheten inte har tillträde.

På **flygsidan** finns det tre områden:

- Blått område(flygsida utom manöverområdet)
- Rött område(manöverområde)
- Gult område(CSRA)

### Trafikregler på flygsida

Väg och trafikförordningen gäller på flygsida.

Högsta tillåtna hastighet på flygsida är 30km/h, tillåten hastighet på färdområde delges vid körutbildning.

Luftfartyg har alltid företräde, särskild försiktighet skall iakttas när luftfartygets anticollision lights är tända.

Yttre fordonsväg på platta norr skall normalt användas.

Stor försiktighet skall råda vid transport på plattor.

När fordon och rörlig utrustning befinner sig på färdområde skall dess rundstrålande varningsljus vara påslaget.

### Utbildning

För tillträde med fordon till plattor krävs körutbildning.

För tillträde med fordon till manöverområde krävs ytterligare utbildning i radiokommunikation samt kompletterande körutbildning.

Denna utbildning bokas via mail till: [viktoria.thelin@sdlairport.se](mailto:viktoria.thelin@sdlairport.se)

Även annat arbete på flygsida kan kräva utbildning.

Aerodrome Operational Services Manager avgör om och vilken utbildning som skall genomföras.

Utbildning debiteras enligt flygplatsens prislista.

Efter godkänd utbildning erhålls körtillstånd för att framföra fordon på platta/ramp och/eller manöverområde.

Körtillstånd kan efter beslut från flygplatsledningen dras in tillfälligt eller permanent.

## Driving vehicle at the airport

### General

It is up to all airport operators to ensure that their own and hired staff are aware of and comply with this provision.

### The location of the airport

The airport is divided into an open area, called **Landside**, which have public access as well as a fenced part, called **Airside**, where the public don't have access.

On the **airside** there are three areas:

- Blue area(airside exkl.manuevering area)
- Red area(manuevering area)
- Yellow area(CSRA)

### Traffic rules within the airside

Road and traffic laws/regulations apply on the airports airside.

The speed limit on airside is 30km/h, speed limit on movement area is those notified during driving training.

Aircrafts always have priority, particular caution should be used when the aircrafts anticollision lights are lit.

Outer vehicle road on the North apron shall normally be used.

Great caution is advised when carrying out transport on the aprons.

When vehicles and moving equipment are on movement area shall the warning light be switched on.

### Education

Access to aprons with vehicles requires driving training.

Access to manuevering area requires further education in radio communication and driving training. This education can be booked by email to: [viktoria.thelin@sdlairport.se](mailto:viktoria.thelin@sdlairport.se)

Education can be needed for other work on airside.

Aerodrome Operational Services Manager determine which education is needed for the work.

Education are charged by the pricelist of the airport.

After passing the education you will obtain a driving permission which allows you to drive vehicles on apron/ramp and/or manuevering area.

The drivig permission can be retracted temporarily or permanently by the airport management.

# Tillträde till manöverområde

Före tillträde till manöverområde skall alltid ett tillstånd från flygtrafikledningen(Sundsvall TWR) erhållas.

Vid de tillfällen tornet är stängt kommer att automeddelande

"Sundsvallstornet är stängt" att höras på kanal 1.

När svaret "Sundsvallstornet är stängt" erhållits är det tillåtet att köra ut på manöverområdet under egen uppsikt.

Om svar eller autosvar ej erhållits från

flygtrafikledningen(Sundsvall TWR) får ej tillträde ske till manöverområdet.

Before access to the manuevering area a permission must always be granted by the air traffic control(Sundsvall TWR).

When the tower is closed an auto message will be broadcasted

"Sundsvallstornet är stängt"(Sundsvall TWR is closed) on chanel 1, and with this message you are allowed to enter the manuevering area under your own supervision.

If the auto message isn't heard or any response from the tower you are not allowed to enter the manuevering area under any circumstances.

Vid osäkerhet kontakta alltid tjänstgörande driftledare på 070-522 03 12

When uncertain contact the airport supervisor at +4670-522 03 12

---

Version: 3

Diarienummer: AR SDL 7 2018

Handläggare: Ingvar Sandquist

Beslutad av: Verksamhetsansvarig

Publiceringsdatum: 2021-06-29 11:06

Börjar gälla: 2021-06-23 13:00

Upphör: Giltigt tillsvidare